

Návod na používání zásuvkových kombinací ABL SURSUM

typ: Z52., Z53., Z54., Z55., Z58., Z68., Z73., Z78.

Tento návod je nedílnou součástí pro vodní dokumentace každého výše uvedeného výrobku a je nutné jej v plné míře dodržovat.

A. Verze obsahující proudový chránič

Používání takto osazených zásuvkových kombinací je omezeno pouze z hlediska jejich krytí.

B. Verze neobsahující proudový chránič

V případě, že je zásuvková kombinace osazena zásuvkami, jejich proudová hodnota je nižší než $I_n=20A$ a tyto zásuvky nejsou chráněny proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem, který nepřekračuje 30 mA

(SN 33 2000-4-47) je možné ji používat pouze v prostředí normálním a nelze z ní napájet ruční přenosné nářadí používané venku.

Tato skutečnost je uvedena v protokolech o kusové zkoušce a upozornění je uvedeno rovněž ve formě štítku přímo na výrobku. V prostředí venkovním lze takto osazenou kombinaci používat pouze tehdy, pokud je napájena z rozvaděče, jeho výstup je standardně osazen proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem, který nepřekračuje 30 mA.

Pokud je zásuvková kombinace součástí napájecí sestavy, doporučuje se, aby generální dodavatel sestavy nebo její provozovatel, označil (například formou štítku) přípojný bod, který by splňoval výše uvedenou podmínku.

Připojení pevných zásuvkových kombinací k rozvodné síti provádějí osoby s požadovanou odbornou kvalifikací podle SN 34 3100. Pracovníci povolení údržbou zásuvkových kombinací musí být seznámeni s předpisy a normami, především s SN 33 2000-7-704.

Připojení mobilní zásuvkové kombinace k elektrické síti se provede přívodním kabelem přes vidlici nebo přívodku do zásuvky se jmenovitým napětím, které odpovídá hodnotě na výrobním štítku.

Zasahovat do elektrického zapojení zásuvkových kombinací je zakázáno.

Připojení pohyblivých přívodů k zásuvkové kombinaci lze provádět jen za vypnutého stavu spotřebiče. Pokud nelze stavovít, vypněte před připojením vidlice celou zásuvkovou kombinaci.

Připojování kabelů spotřebičem provádějí osoba bez elektrotechnické kvalifikace, musí být však poukána v rozsahu vyhlášky č. 50/1978 Sb.

V době mimo provoz pevnou zásuvkovou kombinaci vypněte a mobilní zásuvkovou kombinaci odpojte od rozvodné sítě.

Pohyblivé přívozy a ostatní součásti musí být chráněny před poškozením. Pokud jsou poškozeny zásuvky, vidlice, kryty a kabely na zásuvkové kombinaci je nutno je vyadit z provozu a nesmí se používat do doby odstranění závad.

Pojízdné pracovní stroje (mícháky apod.) před umístěním odpojte od zásuvkové kombinace.

Zásuvkové kombinace lze provozovat v prostředí bez otěs s teplotou od $-25^{\circ}C$ do $+40^{\circ}C$.

Pravidelné revize na zásuvkových kombinacích se provádějí ve lhůt nepřesahující 6 měsíců a u mobilních po každém umístění (zejména provést kontrolu dotažení vodičů).

Při opravě je nutno zásuvkovou kombinaci zajistit proti mechanickému poškození.