

Návod k obsluze :

ROZVODNICE POD OMÍTKU A DO DUTÉ ZDI (řada UV a HV)

Príslušenství, které je možno doobjednat :

Záslepka 8GB4 671 (0380260)
8GB4 681 (0380360)
8GB4 683 (0380410)

Kotvení (do zdi) 8GB4 100 (4100000)

Propojka 8GB4 584 (4584000)

Dveřní zámek 8GB4 580 (4580000)

Oddělovací přepážka

3-řadá svislá 8GB4 381 (4381000)

4-řadá svislá 8GB4 382 (4382000)

3+4 řadá vodorovná 8GB4 383 (4383000)

FI propojka 8GB4 576 (4576000)

Přídavná PE svorka 8GB6 224 (6224000)

Texty a obrázky uvedené na víku kartonu

Montážní pokyny pro :

1. Provedení rozvodnice do dutých zdí

Výřez ve zdi

1- řadá	2- řadá	3- řadá	4- řadá
H x B x T	H x B x T	H x B x T	H x B x T
290+1,5x333+1,5x92min	415+1,5x333+1,5x92min	560+1,5x333+1,5x92min	685+1,5x333+1,5x92min

Montážní postup

Konce vodičů (1) ve výřezu ve zdi vytáhněte a odizolujte. Skříň do duté zdi (2) vsadte do výřezu a zajistěte polohu utažením upevňovacích šroubů (3). Odlehčete tah kabelů (1) připevněním svazku kabelovým stahovacím páskem k vytvarovaným úchytnům (5). Zasuňte posuvnou stěnu (6) do rozvodnice (2). /Západka (11)/. Hřeben (7) se automaticky při doteku s kabely (1) uvnitř přizpůsobí. Dodatečné připevnění šrouby (8) je možné.

2. Provedení rozvodnice zapuštěné pod omítku

Výklenek ve zdi

1- řadá	2- řadá	3- řadá	4- řadá
H x B x T	H x B x T	H x B x T	H x B x T
290x333x92 (min)	415x333x92 (min)	560x333x92(min)	685x333x92 (min)

Montážní postup:

Rozvodnici k montáži pod omítku usadíte do výklenku ve zdi a kotvení (9) zasádníte nebo zapěnete. Konce vodičů (1) odizolujete a uložíte do skříně. Posuvnou stěnu (6) zasádníte do rozvodnice. /Západka (11)/. Hřeben (7) se automaticky při doteku s kabely (1) uvnitř přizpůsobí. Dodatečné připevnění šrouby (8) je možné.

Texty k obrázku (na víku kartonu) :

Dodatečné připevnění na zeď lištou (10) je možné.

Úhel otočení 90°

Provedení do dutých zdí : Potřeba místa do boku pro připevňovací hmoždíky za výřezem je min 20 mm.

Montážní pokyny pro dveře s rámem (na šabloně)

Kloubové závěsy nasuňte do otvorů v rámu a šroubovákem zajistěte pojistku proti vytažení.

Úhel otevření dveří 180°

Vyrovnaní hloubky zapuštění do omítky do 22 mm

1. Dveřní rámeček upevněte na přístrojový nosič otočením rychloupevňovacích šroubů o ¼ otáčky.
2. Dvířka je možno po otočení upevňovacího rámečku nastavit jako pravé nebo levé.

Důležité upozornění :

Pro zachování izolačního stavu je třeba :

Rozváděče v zapuštěném provedení, které nejsou kompletní, používejte pouze s originální skříní k zapuštění do zdi.

Při neúplném vybavení rozváděče zakryjte otvory odpovídajícími krytkami 8GB4 671 (0380-260) příp. 8GB4 681 (0380-660), nebo 8GB4 683 (0380-410)

Texty k obrázku (vpravo na šabloně)

nastavitelné upevnění

šikmo nasazená skříní rozváděče ve zdi

vyrovnaný přístrojový nosič s rámečkem ve skříní

POZOR : Důležité upozornění :

Kompletaci rozváděče smí provádět pouze firma s oprávněním pro výrobu rozváděčů !